

Příloha č. 12 Dokumentace návodu ke sledování (monitorování) kritického bodu

Návod ke sledování kritického bodu	
Kritický bod:	Povodí, okolí studní a vrtů (vodního zdroje)
Místo (Kde se měří nebo kontroluje?)	Ochranné pásmo 1. stupně, okolí vodních zdrojů
Časové údaje (Kdy a jak často?)	1x měsíčně a v době přívalových dešťů (splachů) a po nich.
Měřené veličiny (Co se měří nebo kontroluje?)	Kontrola území z hlediska možných splachů z výše položených pozemků v době přívalových, dlouhotrvajících dešťů, popř. povodňových stavů
Způsob měření (Čím se měří nebo kontroluje?)	Vizuální kontrola
Dokumentace (Jak se výsledky měření kontrolují, protokolují a archivují?)	Kontrola prováděná osobou oprávněnou za provoz vodovodu. Záznamy o výsledcích kontrol jsou zaznamenávány do provozního deníku.
Požadovaná hodnota a pásmo tolerance (Jaké jsou varovné/kritické limity?)	Kritický limit: Potencionální ohrožení splachy z okolních pozemků, povodní – riziko kontaminace zdrojů povrchovou vodou.
Opatření při odchýlení od požadované hodnoty (Jak dojde k nahlášení odchylky a k zásahu?)	Odběr kontrolních vzorků, odstavení vodního zdroje, vyčištění zdroje, případně zajištění náhradního zásobování.
Odpovědnost - za zásah - za kontrolu měřicích přístrojů a pomůcek	Ing. Jiří Vencel